

# Anleitung Bremsflüssigkeit wechseln XT1200

(aufgeschrieben beim Wechsel an einer XT1200/DPO1 von 2010)

- Bremsflüssigkeit (DOT4) klassisch wechseln, entweder durch manuelles „pumpen“ oder mit einem Entlüftergerät. Reihenfolge: vorne rechts, vorne links, hinten (Um an den hinteren Behälter zu gelangen, zunächst Sozius Fußraste hinten rechts demontieren, Verkleidung abnehmen und Behälter mit einem Stechschlüssel SW8 abschrauben. Behälter provisorisch mit einem Kabelbinder am Rahmen fixieren)
- Vom dem 4-poligen Verbindungstecker unter der Sitzbank die Kunststoffkappe entfernen
- Die beiden Kontakte der blauen bzw. blau/schwarzen und schwarzen Leitung elektrisch verbinden
- Kill Schalter in Stellung „Off“ bringen
- Zündung mit Zündschlüssel einschalten. Jetzt muss die ABS Warnlampe blinken, wenn nicht, funktioniert die Verbindung im 4-poligen Stecker nicht
- Den Schalter des Anlassers für 4 Sekunden drücken, dann loslassen
- Gleichzeitig die Fuß- und Handbremse betätigen und festhalten
- Jetzt wird die ABS Pumpe zunächst den vorderen, dann den hinteren und dann wieder den vorderen Bremskreis betätigen. Gesamtdauer ca. 15 Sekunden
- Die Leitung aus dem 4-poligen Stecker entfernen und die die Kunststoffkappe wieder aufsetzen
- Zum Schluss nochmal die Bremsflüssigkeit wie im ersten Schritt wechseln.