

# Beispiel Roadtec TM 01 „Tread Wear Indicator“

An der Seite der Lauffläche sind die 3 Buchstaben TWI

In diesem Bereich befinden sich die TWI Erhöhungen in den Profilrillen (neben dem TWI messen)

