

Fehlercodes DP01, Anzahl: 28 diag Punkte

diag Nr.	Bauteil	Sollwert / Arbeitsablauf	Fehlercodes, Reset	Wert	Datum
d:01	Drosselklappensensor 1 (Drosselklappenwinkel)	9 bis 20	15		
d:03	Ansaugluftdruckgeber	Ansaugdruck	13, 14		
d:05	Ansaugl.-temperaturfühler	AL-Temperatur	22		
d:06	Kühlfl.-temperaturfühler	KF-temperatur	21		
d:07	Hinterradsensor	0-999 (G.-Impulse)	42		
d:08	Neigungswinkelsensor	0,4-1,4 (aufrecht) 3,7-4,4 (umgestürzt)	30, 41		
d:09	Kraftstoffpumpe-Spannung	12	43		
d:13	Drosselklappensensor 2 (Drosselklappenwinkel)	7 bis 23	15		
d:14	Gasstellungssensor 1 (Drosselklappenwinkel)	19-22 (geschlossen) 97-113 (voll offen)	59		
d:15	Gasstellungssensor 2 (Drosselklappenwinkel)	19-22 (geschlossen) 97-113 (voll offen)	59		
d:16	Vorderradsensor	0-999 (G.-Impulse)	69		
d:20	Seitenständerschalter	On - eingeklappt Off - ausgeklappt	19		
d:21	Leerlaufschalter und (Kupplungsschalter)	On - neutral On - (gez. K. mit G. u. SST h.) Off - eingel. Gang Off - (gez K.ohne G. u. SST u.)	42		
d:30	Zylinder Nr. 1 (linke Zündspüle)	Zündfunke 5 x	33		
d:31	Zylinder Nr. 2 (linke Zündspüle)	Zündfunke 5 x	34		
d:32	Zylinder Nr. 1 (rechte Zündspüle)	Zündfunke 5 x	35		
d:33	Zylinder Nr. 2 (rechte Zündspüle)	Zündfunke 5 x	36		
d:36	Einspritzdüse Nr. 1	5 x E.-düsenfunktion	39		
d:37	Einspritzdüse Nr. 2	5 x E.-düsenfunktion	39		
d:50	Kraftstoffpumpe-Spannung	5 x Hauptrelais	43		
d:51	Kühlerlüfter-Relais	5 x Betätigung			
d:52	Scheinwerfer-Relais	5 x Betätigung			
d:57	Lenker-Griffheizungs-Relais				
d:60	EEPROM-Zylinder Fehlercode	00 - keine Speicherung 01 bis 02 - Fehlerspeicherung	44		
d:61	Anzeige der gespeicherten Fehlercodes	00 - keine Einträge 11 bis 70 - gesp. Codes	-		
d:62	Löschung der gespeicherten Fehler	00 - keine Einträge Zahl - Anzahl der Fehler	M.-stopp- schalter An, Aus		
d:63	Fehlercode-Zurücksetzung	00 - keine Einträge Zahl - Fehlercodenr.	M.-stopp- schalter An, Aus		
d:70	Kontrollnummer	0 bis 254	-		
Zusätzliche Fehlerbeschr.	Kurbelwellensensor	Signal nicht normal	12		
	O2-Sensor Nr. 1	Signal nicht normal	24		
	Ladespannung nicht normal		46		
	Steuergerätspeicher defekt		50		
	YCC-T-Antriebssystem	Störung	60		
	O2-Sensor Nr. 2	Signal nicht normal	68		
	Störung im Motorsteuergerät	kein Signalempfang	Er-1	Ausgangssignalfehler	
	Störung im Motorsteuergerät	kein SE innerh. des Zeitfensters	Er-2	Ausgangssignalfehler	
	Störung im Motorsteuergerät	kein korrekter Signalempfang	Er-3	Ausgangssignalfehler	
Störung im Motorsteuergerät	nicht registrierte Daten	Er-4	Eingangssignalfehler		